

AKスプラッシュ すすぎDX

特徴

(1) すすぎが速い

泡切れが良いため、「すすぎ水の使用量の削減」と「洗浄作業時間の短縮」が可能

(2) 優れた洗浄力

アルカリ・キレート・界面活性剤の力で油脂・タンパク質汚れを分解します。

(3) 優れた発泡性

きめ細かい泡が汚れに密着し高い洗浄力を発揮します。

(4) 用途に応じて使い方をアレンジ

洗浄力UP ⇒ 使用直前に「次亜Na」と混合すると洗浄力がアップ

殺菌力UP ⇒ 使用直前に「ステリニッシュ」と混合すると洗浄+除菌が同時に可能
※第四級アンモニウム塩などカチオン系とは混合出来ません。

性状 : 無色～淡黄色の液体
成分 : 水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤
包装形態 : 10kgタフテナー

使用量の目安 : 発泡洗浄の場合 5%
浸漬洗浄の場合 5～10%
ブラッシング洗浄の場合 1～5%

〈次亜塩素酸Naとの混合方法〉

- ①本品を5%に希釈する。
 - ②①の希釈液に次亜塩素酸Naを添加する。
- ※1 本品と次亜Naの原液を直接混合しないで下さい。
※2 次亜Naは徐々に分解します。使用当日に使い切って下さい。

使用上の注意 : ●本品はアルカリ性液体です。他の薬剤と絶対に混ぜないで下さい。●使用時は保護メガネ・保護マスク・ゴム手袋を着用して下さい。●酸性物質と同じ場所に保管しないで下さい。●人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●使用前にSDSをお読み下さい。



発泡洗浄の導入で洗浄時間を大幅に短縮！

●フォームスプレーヤー
ホースを接続し水道の水圧で簡単に洗剤を泡状に散布できる簡易式発泡洗浄機。

●マジックアワー
タンク加圧式。タンク容量(24L、50L)。高所、狭所を洗浄しやすいガンタイプ。



フォームスプレーヤー



マジックアワー