

食品工業用

AKクリーン 塩素系 アルカリ洗剤

特徴

(1)優れた洗浄力

水酸化カリウム・次亜塩素酸塩・界面活性剤の力で動植物油、血液やタンパク質などの洗浄除去に優れた効果を発揮します。

(2)優れた発泡性

きめ細かい泡が汚れに密着し高い洗浄力を発揮します。

(3)すすぎが容易

洗浄後のすすぎが容易に出来ます。

(4)軽金属類に使用可能

アルミニウムなどの軽金属の腐食を抑制します。

※推奨条件以外で使用した場合、腐食します。製品の使用後、1時間以内に表面を水ですすいで下さい。

(5)シリカを含みません

シリカ配合洗剤を使用した時に見られる除去困難な汚れ（フィルム）の沈積はありません。

- 性状 : 淡黄色の液体
成分 : 水酸化カリウム、界面活性剤、カルボン酸塩、次亜塩素酸塩、可溶化剤
包装形態 : 20kgポリ缶
使用量の目安 : 発泡洗浄の場合 2~5%
ブラッシング洗浄の場合 1~5%
使用上の注意 : ●本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。
●万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●使用前にSDSをお読み下さい。



アルカリ・次亜塩素酸塩・界面活性剤の力で汚れを強力分解！



発泡洗浄の導入で、洗浄時間を大幅に短縮！

- フォームスプレーヤー
ホースを接続し水道の水圧で簡単に洗剤を泡状に散布できる簡易式発泡洗浄機。
- マジックアワー
タンク加圧式。タンク容量（20L、40L）。高所、狭所を洗浄しやすいガンタイプ。



フォームスプレーヤー



マジックアワー