

医療機関における感染対策



AIR CLEANER WITH OZONE GENERATOR FUNCTION

Declean

低濃度オゾンエアにより
空気中のウイルスを不活化する

陰圧ブース対応

品番	型番	価格(税抜)
7-9978-01	BT-180D	¥298,000

有人/無人時
シーンに合わせた
オゾン濃度

無人環境下では720mg/hを誇り、有人モードは、人がいても安全な0.1ppm程度の低濃度オゾンエアを発生させ、緩やかに室内の除菌と消臭を行います。

PM2.5までも
99.995%*除去

PM2.5までも99.995%*除去し、さらにオゾンでエアロゾル化した菌やウイルスを除菌。いつでも、クリーンな室内環境をこの一台で。
※HEPAフィルターにより

室内を
丸洗いする感覚

適応面積は最大120㎡。2種のオゾンエアが室内の浮遊菌・付着菌を除菌。においのもとになる原因物質もパワフルに分解除菌消臭します。

薬品と違い、
残留性がない

オゾンは有機物を酸化分解した後は自ら酸素に戻ります。薬品のように後処理も不要です。

この世にただ一つだけのオゾン空気清浄機

PM2.5までも99.995%除去し、さらにオゾンでエアロゾル化した菌やウイルスを除菌

いつでも、クリーンな室内環境をこの一台で

光触媒

アルミハニカムフィルターに酸化チタンコーティング
UVランプと反応して発生したOHラジカルが
空気中の有害物質を酸化分解します

活性炭フィルター

粒状の活性炭が大量に充填
臭いの原因物質や空気中の
有害物質を吸着します

HEPAフィルター

H14 EN1822-1規格
0.3 μ mの微粒子も99.995%の捕集効率

2種類のオゾン濃度をシーンに合わせて発生

低濃度オゾンエアー

有人環境下でも作業が可能な微弱オゾンエアーを常時発生

高濃度オゾンエアー

有人 20秒発生/40秒休止を繰り返し
1時間運転、2時間運転を
選択可能

無人 設定時刻(退室時刻)より
任意時間[タイマー機能]
高濃度オゾンエアーを発生し燃焼

陰圧ブース対応で

受付・問診室、
隔離待機室・検査室など、
感染症対策に。

BTシェルター



循環回数12回以上/時間
差圧(陰圧度):2.5Pa以上



HEPAフィルターによる清浄な空気

低濃度オゾンによる浮遊物の除染

AIR CLEANER WITH
OZONE GENERATOR
FUNCTION

Declean BT-180D

品番	BT-180D	UVランプ	8w				適応面積	最大120平米
電圧	AC100V 50/60Hz	風量	ターボ	強	中	弱	電源コード長さ	1.80m
除染時 オゾン出力	720mg/h	消費電力	99w	90w	85w	78w	製品寸法	W400×D240×H680mm
低濃度 オゾン出力	20mg/h	タイマー	1H / 2H / 4H / 8H				質量	10.5kg

【製造元】 株式会社タムラテコ

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-33 長田平成ビル4F

【販売元】 株式会社 Deport

〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1丁目407番地

アズワン株式会社