

問題解決、醸造用サニタリーホースアダプター！

ホースが抜けにくいヘルールホースアダプター

サニタリーのタケノコは外径が細く、ホースが抜けやすいものが多い（1吋半 ホース内径38mmに対して、タケノコ38.1mm）ですが、ネジ込継手やカムロックと同じ（本製品タケノコ39.5mm）ちょうどいい太さ・長さのアダプターを製作しました。



実用性があり、すぐに活躍します

お客様のご発案からの製作なので、利用性が高いです。ポンプを使ったテストでも、ホースが抜けにくくなり、分解洗浄も楽で、ホースを多く使用される醸造・食品現場等でおススメです。



ご依頼多数で即納体制&コスト削減

今回お客様のご要望の増加に伴って、ロット生産することで、即納体制ができました。また、計画的に端材も減らすことができ、環境にも優しく、コスト削減できました。納期約1.5カ月⇒通常在庫

安心構造

材料からの削りだし一体構造で、溶接箇所がありません。
内径を広くとり、流量を確保しています。

品番	材質	呼び径	サイズ
Y-1	SUS304	25(1吋ホース)	1.0S × 26.5mm × 80L
Y-2	SUS316	25(1吋ホース)	1.0S × 26.5mm × 80L
Y-3	SUS304	38(1.5吋ホース)	1.5S × 39.5mm × 100L
Y-4	SUS316	38(1.5吋ホース)	1.5S × 39.5mm × 100L
Y-5	SUS304	50(2吋ホース)	2.0S × 52.5mm × 100L

長年、醸造・食品業界向けの製品開発をして参りました。お客様の「思い」をカタチに、そういった発想で販売に至ります。問題解決につながれば幸いです。

「ホースが抜けにくいヘルールホースアダプター」で検索



注意点 ・伸縮性が少なかったり、硬化・ふくれ・膨潤したホースはあわないことがあります。