



JIS10K 100Aに準用  
取付座詳細

# 参考図

注：本図は見積り用の参考図であり、納入図ではありません。

空転厳禁

部番	品名	材質	個数	備考
1	モータ		1	
2	ベアリング	SUJ2	1	6004DDU
3	ヘリカルギア	MCナイロン	1	
4	スナップリング	SK5	1	
5	ギアケース	AC2A	1	
6	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M6
7	ナット	SUS304	2	M6
8	シャフトスリーブ	S45C	1	
9	ピニオンギア	S45C	1	
10	ベアリング	SUJ2	1	6006DDU
11	オイルシール	NBR	1	VC35485
12	ボディー	FC250	1	
13	窓カバー	SPCC	2	
14	アジテータシャフト	SUS304	1	
15	六角穴付止ねじ	SUS304	1	M6
16	ナット	SUS304	1	M6
17	インペラ	SUS304	1	
18	六角ナット	SS400	4	
19	六角ボルト	SS400	4	
20	スリーシートパッキン	スリーシート	1	
21	スラストワッシャ	ベンロン	1	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体仕様

タイプ:	LGO				
モータ:	0.1 KW 4 P 100 V50/60HZ 1 φ				
モータ型式:	全閉屋内型	変減速機型式:			
出力軸回転数:	295/350 min <sup>-1</sup>	減速比:	1/5	出力軸回転方向:	モーター側より見て時計方向。
概算総質量:	17 kg (モータ含む)				
塗 装:	色調 マンセル 10GY6/6				

インペラ仕様

タイプ:	3枚プロペラ	材質:	SUS304		
インペラ径:	φ200	ブレード数:	3	段 数:	1

御注文先:	殿	需要先:	殿		
ITEM NO.:		装置名称:		台 数:	1

5		検 図	作 成	図番	C
4			若林		
3				製番	2
2		尺度: NTS	作成日 '22.		
1		エムケー精工株式会社		型式	TLGO-001A-10
	訂 正	MK SEIKO CO., LTD.			