



リムーバー-B2

中性除菌洗剤

一般性菌はもちろんの事、食品産業界における食中毒菌の中でも、殺菌・洗浄の難しいとされる、芽胞菌を形成するバチルス菌の一種であるセレウス菌をターゲットに開発された、中性除菌洗剤です。

食品工場等における、調理器具・設備・容器・その他機器類等の食品が直接触れる部分の殺菌を効果的に行うとともに、その安全性と優れた洗浄性能を発揮します。

特 長

- ・強力な洗浄力と同時に殺菌力を有しており、除菌と洗浄が同時に行えます。
- ・中性であるため扱いやすく、排水処理の際、中和等の必要はありません。
- ・鉄・ステンレス・アルミニウムなどの金属、プラスチック類、ガラスや陶器に対する腐食性はほとんどありません。
- ・環境ホルモン、PRTR法該当物質等の環境影響・毒性の強い成分は一切使っていません。
- ・人体に対する毒性はほとんどありません。
- ・不快臭・刺激臭はありません。

用 途

- ・各種食品工場の製造設備の洗浄、除菌に。
- ・厨房内のまな板、包丁、作業台、調理機器、冷蔵庫等の洗浄、除菌に。
- ・工場内の壁、床、排水溝の汚れ、カビ、ヌメリの洗浄除去に。
- ・長靴洗浄ピットの洗浄、除菌に。

使用方法

濃 度 : 0.3~1.0%
: ブラッシング・スプレー・浸漬洗浄でご使用下さい。
洗浄除菌後は水ですすいで下さい。

【裏面もご覧下さい】

Wash & Clean, Safe & Happy

有希化学株式会社

URL <https://www.yuki-chemical.com> E-mail info@yuki-chemical.com

成分・性状

主 成 分 : ビグアニド系界面活性剤・第四級アンモニウム塩・非イオン界面活性剤
外 観 : 緑色な液体
PH : 中性(原液)

使用上の注意

- ・食品の洗浄、抗菌には使用しないで下さい。
- ・洗浄後は良く水ですすいで下さい。食品に混入しない様に注意して下さい。
- ・使用の際には、ゴム手袋などの保護具を着用して下さい。
- ・石鹼の様なアニオン系界面活性剤、苛性ソーダの様な強アルカリ、リン酸化合物、次亜塩素酸ソーダと混合すると沈殿が生じ、性能が低下致します。
- ・冷暗所に保管し、使用後は必ず密閉して下さい。
- ・お子様の手の届かない場所で管理して下さい。

その他の情報

- ・目的・用途および用法以外では使用しないで下さい。
- ・この情報は新しい知見により改訂されることがありますのでご了解下さい。

荷 姿

4kgポリ×4本／箱

10kgキュービテナー容器入れ

20kgキュービテナー容器入れ



ここに記載された内容は、現段階で明確になっている知識に基づいて書いております。これらの情報は十分に信頼出来る物ですが、特殊なケースに関して保証する物ではありません。その為、ご使用の際は追加情報や事前の対策、あるいはここで述べられている事の検証を必要とする状況でないかどうか必ずご確認下さい。

【作成日 06／03／06】

【改訂日 20／06／30】