

三菱電機株式会社 協働 ロボット MELFA ASSISTA 専用エアハンド



MELFA
assist^a

新製品



HP04VR-20C-ASSISTA



三菱電機から人手不足解消ロボット、ASSISTA誕生。

MELFA
assist^a





● 簡単取付

STEP 1



専用アダプタを取付

STEP 2



ハンド本体を取付

STEP 3



カバー・コネクタ
を取付

完了



エア配管を接続

● 安全面を考慮した設計

ABS 保護カバー付



保護ラバーシート付



スイッチの微調整
が可能



開閉速度調整は
ワンタッチ



● 便利な機構

形式表示記号

仕様

HP04VR-20C-ASSISTA-A

● スイッチ出力タイプ

記号	タイプ
A	PNP
無記号	NPN

動作形式	複動
シリンダ内径	Φ 20 mm
開閉ストローク	14 mm
実効把持力 (N)	閉 : 48 開 : 65 (P=0.5MPa, L=50mm 時)
速度調整	サイレンサ付排気絞弁 (開閉共通)
質量 (g)	950 (一式)



※製品の仕様、外形寸法等
詳しくはホームページへ