

## QEL / QELT / QELS / QELTS

## 製品仕様

QEL | QELT  
QELS | QELTS材 質 レンズ:PC、側面カバー:ABS、取付台:SUS201  
使用周囲温度 -30°C ~ +50°C  
認 証 CE、KC

QEL / QELT / QELS / QELTS

- 直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮
- 電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能
- AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
- 定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持
- 本体の長さ200/300/400/500mm 4種類の中から照射範囲および設置条件によって選択可能
- 脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
- ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

## 製品情報

## QEL 電源線引出型



## QELT 端子台装着型



## QELS 電源線引出、スイッチ装着型



## QELTS 端子台、スイッチ装着型



## 配光および照度の特性

型番

配光曲線

照度特征

QEL  
QELT  
QELS  
QELTS