

リズム独自の「2重反転ファン」を採用し、コンパクトで大風量を実現。そうじしにくいサーキュレーターを改善すべく、2重反転ファンのファンだけで直進性の強い風を作りだせる特長を生かし、そうじしやすい一方スリットグリルを実現、使い勝手を革新。「こそうじ」で差別化を図ります。



2024
4月
発売予定

2重反転ファンサーキュレーター Silky Wind Circulator

オープンプライス(¥29,800)

型番	9ZFA39RH08
JAN	4903456217922
配色	08:ライトグレー
推奨床面積	40畳
製品寸法・質量	約276×250×356mm・約3.5kg(AC電源アダプター含まず)
羽根径	約18cm
電源	入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC24V(専用AC電源アダプター使用)
消費電力	2.3~57W
左右自動首振り	60度・90度・120度
上下手動首振り	-30度~+210度 ※衣類乾燥で送風先が反対を向いていても操作部が手前にある
風量切替	6段階 ※ターボ動作後1時間で自動停止
OFFタイマー	1・4・8時間
その他特記事項	こそうじしやすい(ブラシで埃をそうじしやすいグリル・羽根が取り外せ洗える) DCブラシレスモーター・2重反転ファン 衣類乾燥モード(ユーザーが任意にモード設定してメモリーすることが可能)
付属品	AC電源アダプター (コード長さ:ACアダプター1.5m、 AC電源コード0.5m)
別売品	こそうじブラシ



※発売前の商品であり、仕様・デザイン・配色は変更となる場合がございます。

2重反転ファンでコンパクトなのに大風量

リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。後ろのファンで空気を集め、前のファンで筒状の風を届け空気循環や換気、衣類乾燥に役立ちます。



2重反転ファンだからそうじしやすい

一般的なシングルファンは風の直進が弱く放射状のグリルが必要で洗にくくそうじが厄介です。リズムは2重反転ファンのファンだけで直進性の強い風を作り出せる特長を生かし、そうじしやすい一方スリットを実現、使い勝手を革新。前後グリル、ファンも丸洗いができます。



インテリアに調和するデザイン

水平方向のスリットグリルを特長としながら、全体としてはシンプルな形状で構成し、年間を通してインテリアに調和するデザインを目指しました。



賢い衣類乾燥モード

衣類乾燥ボタンを押すとおすすめの風速、首振り、タイマーで運転が始まります。設定はお好みで変更でき、次回「衣類乾燥ボタン」を押すと、前回の設定で運転が再開します。臭いの原因菌、紫外線にも強い「モラクセラ菌」の増殖を防ぐには部屋干しで早く乾かすのが一番の対策です。

