



## マグネットの取扱注意事項

NeoMag  
www.neomag.jp

※恐れ入りますが、お客様のお取り扱い中での破損、けが、損失については、弊社では一切責任、保証を負いかねますので、ご了解ください。



心臓ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人は磁石を使用しないでください。また装着した人に磁石を近づけることも大変危険ですから、おやめください。



磁石を飲み込むと、生命にかかわる場合があります。とくに小さいお子様の手の届くところには磁石を置かないでください。誤って飲み込んだ場合は、至急医師の診断を受け指示にしたがってください。



磁石と磁石または磁石と鉄片などの磁性体の間には、非常に強い吸引力が働きます。運搬や組立ての際に手指や体の一部分を挟まれないよう、十分ご注意ください。また、吸着時の衝撃による欠けの飛散破片が目に入ったり、けがをしたりすることがありますので、ご注意ください。



磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があります。また、けがを負う恐れがあります。絶対に独自の加工はしないでください。



磁石を磁気カードなどの磁気記録媒体に近づけると、データが破壊されて使用できなくなる恐れがあります。また、パソコン、テレビ画面、電子腕時計等の精密電子機器に近づけると故障の原因になる可能性があります。

次のような環境での使用・保管は磁石の腐食や特性の劣化を引き起こしますので避けてください。例：腐食性ガス雰囲気、酸性またはアルカリ性溶液

また、ネオジム磁石、ネオジムボンド磁石、サマコバ磁石、アルニコ磁石などの金属磁石は錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください。

全ての磁石はその性質上、ある程度のカケやワレが発生します。製品の微小なカケ、ワレについては磁気的な影響はありませんので、ご容赦お願いいたします。また、お取り扱い中でのカケ、ワレについても責任を負いかねますので、ご了解ください。

磁力の強いネオジム磁石やサマコバ磁石を、フェライト磁石、アルニコ磁石、ラバー磁石に吸着させたり、反発させたりしますと後者の磁石が減磁することがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

### ネオマグ株式会社

〒133-0051 東京都江戸川区北小岩 6-4-4

NeoMag ビル

TEL : 03-6806-9899 FAX : 03-6806-9918

E-mail : mag@neomag.jp

http://www.neomag.jp