



POINT 01

高演色 (Ra90) COB LED



POINT 03

他のUSB機器へ給電可能



— 仕様

— 特長

使用光源：高演色 (Ra90) 白色COB LED×1個、高演色 (Ra90) 暖色COB LED×1個

明るさ (約)：【昼白色】700ルーメン (強モード時) / 50ルーメン (弱モード時)、【白色】1000ルーメン (強モード時) / 60ルーメン (弱モード時)、【暖色】500ルーメン (強モード時) / 50ルーメン (弱モード時)

光度 (約)：【昼白色】356カンデラ (強モード時) / 21カンデラ (弱モード時)、【白色】580カンデラ (強モード時) / 26カンデラ (弱モード時)、【暖色】314カンデラ (強モード時) / 16カンデラ (弱モード時)

使用電池：リチウムイオン充電電池 3.6V 13,500mAh内蔵

充電時間 (約)：8時間

電池寿命：充放電 約300回

点灯時間 (約)：【昼白色】9時間 (強モード) / 113時間 (弱モード)、【白色】6時間 (強モード) / 102時間 (弱モード)、【暖色】9時間 (強モード) / 126時間 (弱モード)

照射特性：照射角度 145°

照射距離 (約)：48m (最大時)

保護等級：耐塵・防滴仕様 (IP64準拠)

落下耐久：1m落下耐久

本体サイズ (約)：W129.5×H131.5×D38.0mm

本体質量 (約)：488g

付属品：USB Type-Cケーブル (50cm)

JANコード：4950654 051506

入数：10×2

USB充電式

- ✓ 他のUSB機器へ給電可能 (5V/1A)
- ✓ COB LED：多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影がでにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
- ✓ 底面マグネット
- ✓ 可動式スタンド
- ✓ 無段階調光機能：ダイヤルを回して弱～強まで無段階に調光可能。
- ✓ 無段階調色機能：ダイヤルを回して昼白色～暖色まで無段階に調色可能。
- ✓ 別売のアクセサリを使用すれば、さらに使用シーンが広がる。
- ✓ バッテリーインジケーター／チャージングインジケーター：充電状態と電池残量の目安を表示。
- ✓ Lowバッテリーインジケーター：電池がなくなる前にLEDが点滅してお知らせ。
- ✓ モードメモリー機能
- ✓ ヘッドプッシュスイッチ