

スチームオーブン 専用クリーナー

スチームオーブン庫内の油汚れや、
こげつき落とし専用の
クリーナーです。



特長

- 庫内の温度を下げる事なく比較的短時間で作業できます。
- 苛性ソーダ(強アルカリ)を使用していないので、人体への刺激(皮膚、呼吸)が少なく、安全性の高い製品です。
- 3M独自の技術で開発した粘度の高いクリーナーは、天井や垂直面の汚れにもしっかりと密着、浸透し、ガンコな油汚れやコゲつきをすっきり除去します。

使用方法

- 庫内をスチーム運転で80～100℃に設定します。設定温度に達したら庫内にクリーナーをまんべんなくスプレーします。
- スプレー後、扉を閉め15分間スチーム運転します。その後ホース等を使って水で(オーブンにすすぎモードが付いている場合は3～5分間)庫内を十分にすすいでください。

※ 汚れ(こげつき)が残っている場合はタオルなどで拭いてください。ほとんどの汚れを落とすことができます。

※ 標準使用量は10段タイプで1回200～250ミリリットルです。

※ 15℃未満の場所に保管するとゲル(かんでん)状になります。15℃以上に暖めるともとの常態にもどります。

内容成分

- 界面活性剤 ● 有機溶剤 ● 無機アルカリ塩 ● 水 PH: 12.4(代表値)

注意事項

※スチームオーブン専用ですので他の機器には使用できません。 ※子供の手の届かない所へ保管してください。

※液が眼に入った場合はすぐに水で良く洗い流し、医師の診断を受けてください。 ※ゴム手袋、眼鏡など保護具を付けてご使用ください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

FST-019-D(0718)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-388**

8:45～17:15 / 月～金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます