

SATA3.5&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケース

# RAID TOWER 2

USB3.2Gen2×1対応

ネジレス換装



FFF SMART LIFE  
CONNECTED

## 2モードのRAID機能搭載

大容量電源搭載で安定動作

01

### RAID0

複数のHDDに分散して読み込み / 書き込みをおこなうモードです。複数のHDDに対して同時並行的に実行をおこなうことでアクセス速度を高速化します。

02

### RAID1

同じデータを2台のハードディスクに同時に書込んで安全性を高めるモードです。同じデータを記録しているため、1台のHDDが故障してもデータが失われません。



### 超高速SATA3.0対応

USB3.2Gen2×1 & SATA3.0 対応

USB3.0 & SATA3.0 対応

380MB/s

弊社製品  
MAL352U3RS3  
に比べて

約106%  
UP!!

785MB/s

Low Speed

High Speed

※SSD を使用し、RAID0 時の最大計測速度になります。転送速度はご使用の環境に応じて異なります。

大容量  
40TB  
HDD対応

Windows  
11

高速転送  
HI SPEED  
6Gb/s  
SATA3.0対応

安心  
保証  
1年間

### PC電源連動対応

ムダな消費電力をおさえるECO機能



### 自動リビルド機能搭載

破損していない残りのHDDから故障したHDDのデータを復元します

