

2 チャンネルデジタル温度計

TM-321N



低価格なデジタル温度計 TM-321N は素早く温度応答する温度計で、一秒間に4回の測定を実施します。2チャンネルのため、同時に2ヶ所の温度を測定表示します。

TM-321N は小型ポータブル型で、マイクロプロセッサコントロールにより、高い精度と安定性を実現しています。

頑丈で片手で操作ができ、そのうえ、ゼロ調整機能に合わせチャンネル1と2の温度差や変化温度表示や測定中の最高値・最低値・平均値を測定値とともに表示できる多機能型です。

用途:

プラントの温度管理、製造温度管理、屋内施設(住宅、事務所、工場、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設、倉庫)の環境温度測定、食品や精密機器の保管・輸送温度管理等に種々ご使用いただけます。

仕 様			
測定範囲	-200～+1370℃	機能・表示	最高・最低・平均値表示、ホールド、変化温度表示、電池消耗表示、自動停止
分解能	0.1℃(-99.～+999.9℃範囲) 1℃ (その他範囲)	測定間隔	0.25 秒と素早い間隔
精度	± [0.1%測定値+ 0.5℃]	電源・電池寿命	9V アルカリ電池 1 個 / 約 200 時間
温度センサ	熱電対 K-タイプ	サイズ・重量	38 H x 56 W x 130 mm L / 約 180 g
使用環境	温度:0～50℃ 湿度:80%RH 以下(結露なきこと)	付属品	電池, 1m K-タイプ素線センサ 2 本

標準価格(税込)

TM-321N

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本正規代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: