



高濃度有効塩素濃度計 MD100-UH



MD100-UHは5~200 mg/l Cl₂までの高濃度有効塩素を測定できる塩素濃度計です。試薬はヨウ化カリウム/酸添加法を採用していますので、安心してご使用いただけます。

生卵・カット野菜・まな板や食器・おしぼり等に使
用されている次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃
度の測定や病院・医院・食品工場・厨房・給食セン
ター等で殺菌消毒目的に使用されている強酸性
水の次亜塩素酸濃度の確認など、種々の用途に
ご使用いただけます。

特徴

- 防水構造 IP 68 (水深 0.1m に 1 時間)
- 自働停止機能
- 校正モード
- リアルタイム日時と時刻設定
- バックライト付き表示
- 測定 16 データ保存並びに読出し機能
- MD 100-UH 本体と試薬をセットにしてお届けします。
- オプションの赤外線インターフェイスモジュールを使用し測定データをパソコンに転送できます。



仕様

光学	LED, 干渉フィルター 530nm, Δλ=5nm 波長精度: ±1nm 光学精度: 3%FS (20~25°C)	表示	バックライト付き LCD
		メモリー	16 データセット
		校正	工場出荷校正 又は ユーザ校正
測定範囲	5~200mg/l Cl ₂	電源 電池寿命	単四電池 4 本 連続 17 時間 / 5,000 回使用
使用試薬	ヨウ化カリウム/酸添加試薬	重量 / サイズ	約 260g / 115 x 75 x 35 mm
使用環境	温度: 5~40°C 湿度: 30~90%RH(結露なきこと)	付属品	ヨウ化カリウム/酸添加試薬, バイアル 操作マニュアル, 電池, キャリングケース

税込標準価格:

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-メール: sales@mksci.com
Web: <http://www.mksci.com>

販売代理店: