

デジタル照度計

TM-204 (低価格)

低価格なデジタル照度計 TM-204 は、照度センサと本体が一体型のため、片手での操作がおこなえ、光源にセンサを向け簡単に照度を測定できます。TM-204 は 4 レンジ切替で 200,000 Lux の測定に対応できるうえ、測定値と最大値ホールドやゼロ調整、オーバーロード表示と電池消耗表示機能付きです。



仕様	
測定範囲	0~200,000 Lux 又は 0~20,000 fc
測定レンジ	200, 2000, 20000, 200000 Lux 20, 200, 2000, 20000 fc
精度	±3%(2856kの標準白熱電球) ±8%(その他光源)
角度偏差	10°:±0.5%、30°:±2%、60°:±6%、80°:±25%
測定間隔	0.4秒
照度センサ	シリコンフォトダイオードとフィルター
適合規格	JIS C 1609 :1993 / CNS 5119 一般 A クラス
分光感度	CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似
電池/電池寿命	9Vアルカリ電池1個 / 約200時間
使用環境	温度: 5~+40°C 湿度: 0~80%RH (結露なきこと)
本体サイズ	172 x 55 x 38 mm
付属品	電池、ソフトケース、日本語操作マニュアル
税込標準価格	

照明の目的は種々の場所や作業において見るものを見やすくし、その結果、作業能率の向上や、快適な環境を形成することです。照明設備はその目的に合わせて合理的に設計、設置され、運用されなければなりません。たとえば暗い場所では視覚の能力が低下し、認識できる視覚情報が少なくなります。照明レベルに最も関係の深い照明要件は照度です。照明環境における作業性、安全性、快適性を維持、向上するためには照度の検討がたいへん重要です。



お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: