

# デジタル照度計

## TM-203 (データロガー付き)

記憶容量 7000 メモリーのデータロガー付きのデジタル照度計 TM-203 は、照度センサと本体が一体型のため、片手での操作がおこなえ、光源にセンサを向け簡単に照度を測定できます。TM-203 は、自動レンジ切替えて 200,000 Lux の測定に対応できるうえ、測定値と最大/最小値ホールドや自動ゼロ調整、オーバーロード表示と電池消耗表示機能付きです。



### データロガーと Windows ソフトウェア:

TM-203 は測定間隔を 1 秒~7 時間 59 分 59 秒の間で設定し、自動で照度を測定日時とともに本体に記録できます。

測定記録された照度データは本体に付属の解析ソフトと USB ケーブルを使用しパソコンに素早くダウンロードでき、数値表とグラフでデータを表示でき、テキスト形式でデータを保存し、Excel でデータを見ることも可能です。

| 仕様      |   |
|---------|---|
| 測定範囲    | 0~200,000 Lux 又は 0~20,000 fc                                |
| 測定レンジ   | 20, 200, 2000, 20000, 200000 Lux<br>20, 200, 2000, 20000 fc |
| 精度      | ±3%(2856kの標準白熱電球)<br>±8%(その他光源)                             |
| 角度偏差    | 10°:±0.5%、30°:±2%、60°:±6%、80°:±25%                          |
| 測定間隔    | 1秒~7時間59分59秒の間で設定   |
| 照度センサ   | シリコンフォトダイオードとフィルター  |
| 適合規格    | JIS C 1609 :1993 / CNS 5119 一般 A クラス                        |
| 分光感度    | CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似                                       |
| データロガー  | メモリー数: 7,000 USBインターフェイス                                    |
| 電池/電池寿命 | 9Vアルカリ電池1個 / 約200時間   |
| 使用環境    | 温度: 5~+40°C<br>湿度: 0~80%RH (結露なきこと)                         |
| 本体サイズ   | 172 x 55 x 38 mm  |
| 付属品     | 電池、ソフトケース、解析ソフトCD・USBケーブル、日本語操作マニュアル                        |
| 税込標準価格  |   |



お問い合わせは下記に;

**MK Scientific, Inc.**  
Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: