

Touch びよかめ

びよかめの6つの表情

頭を撫でる



びよかめが可愛らしく鳴いて嬉しそうです。

頭を2回タッチ



びよかめが子守唄を歌い、赤ちゃんに安らぎを提供します。

※アプリで検知して、PICO本体が音楽を歌います。



モーションセンサー (動作検知)

モーションセンサーを内蔵しており、びよかめの視野内で動作を検知すると目で追いかけます。



音声検知センサー

赤ちゃんの声やペットの鳴き声をびよかめが検知し、スマートフォンへお知らせします。



温湿度センサー

室内の温度が基準設定値を超えるとスマートフォンへ通知します。熱中症やヒートショック対策に有効です。



双方向通話

びよかめとスマートフォンで双方向通話ができます。

広角撮影

水平137度、垂直79度の広範囲を撮影できます。

システム連携も可能



IOTデバイスアプリケーション PICO
びよかめの操作は専用アプリケーション PICOを使用。その他IOTデバイス全てをつなげより安心で安全な暮らしを提供。



IOTデバイス連動
Amazon Alexa、Google homeと連動可能。また、IOTデバイスTuya製品とびよかめを連動も可能。

サムネイル表示
動作検知した瞬間の映像をサムネイル表示、再生映像の検索も簡単。

アラーム機能
外部機器を接続することで、びよかめが異常を検知し連動してアラームが作動。

いつでもどこでもびよかめと
びよかめ内部のバッテリーで4時間稼働。モバイルWi-Fiルーターと一緒に持ち運ぶことが可能。

クラウド保存が可能 (有料プラン)
びよかめはクラウドに動画をアップロード。アプリを使用していつでもどこでも再生データを表示。

びよかめ専用アプリ PICO かんたん3ステップ設定!



スマートフォンで PICOをインストール / PICOで ユーザーアカウント登録 / びよかめでQRコードを読み込みは設定完了!

画素数 / 撮像素子	約280万画素 / 1/2.9CMOSイメージセンサー
レンズ / 撮影範囲	2.1mmF=2.1 / 表示137° 垂直79°
照射距離 / 照射角度	5m (4 -5Lux (照射範囲5Lux))
音声マイク / スピーカー	有 / 有
記憶媒体	クラウドストレージ / MicroSD最大128GB
本体サイズ / 重量 / 材質	約 80 X 80 X 40 X 100 (約 100g) / ABS
接続方式	動作検知 / 連動検知 / イベント検知
接続規格	IEEE 802.11a/b/g/n 2.412-2.472GHz
スマートフォン対応アプリ	Android4.4以上、iOS9以上
バッテリー容量 / バッテリー駆動時間	2000mAh 連続約4時間 (フル充電 / 4時間)
電源 / 消費電力 / 電源供給ケーブル	USB2.0 / 300mA最大 / 約2m
付属品	USB電源ケーブル / USB-ACアダプター / ブラケット / 取扱説明書

びよかめの遊び道具 (別売り)



非接触ボタン B908

びよかめと接続し、異常時に手をかざすだけでスマートフォンへ通知したり、外部アラームへ出力します。

インターネット不要 / ケーブル接続



LED回転灯 VL04M

びよかめが動作検知すると、回転灯の光とブザーでお知らせします。

インターネット不要 / ケーブル接続



Smart Sleep Belt T2300

寝返り、心拍数、呼吸を記録します。設定した基準値を超えるとびよかめが目醒ましたり、外部アラームへ出力しお知らせします。

※非接触ボタンB908、LED回転灯VL04Mをご利用する際は、それぞれインターネットへ接続し事前に設定する必要があります。Smart Sleep Beltのご利用には、本製品取扱説明書にインターネット接続の必要です。

株式会社 NSK Email:hp@nsk-sec.co.jp HP:https://www.nsk.jp

F461-0043 愛知県名古屋市中区東大幸一丁目-10-15
TEL. 052-6433-8505(M)~(F) FAX. 052-726-5297

【東京支店】〒132-0035 東京都江戸川区早稲田丁目5-8 NSビル2F
TEL. 03-3638-9051 / FAX. 03-3638-9052

【札幌営業所】〒003-0876 札幌市白石区東米田 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

【仙台営業所】〒980-0022 仙台市青葉区五橋一丁目6-6 五橋ビル8F
TEL. 022-308-9122 / FAX. 022-308-9030

【大阪営業所】〒569-0071 大阪府東淀川区城北町二丁目5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

【中国営業所】〒700-0027 岡山県北区西古松一丁目1-28 オムロンビル1F
TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7817

【福岡営業所】〒815-0037 福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822