

クラウドバッテリーカメラ 2

NS-B75NC

録画データの
クラウド保存

※約3日間分

0.5GB無料

クラウド録画 & ローカル録画

W録画で大切なデータを

安心保存※

※クラウドは、アマゾンウェブサービス (AWS) を採用しています。



FEATURES

特徴



全てのお客様で 0.5GB 分のクラウド保存が無料にてご利用いただけます。犯行の瞬間映像をクラウド上へ保存し、且つカメラ内の MicroSD カードへの保存も可能です。



カメラ内に 5000mAh のリチウムイオン電池を搭載。1日 20 回の検知 (カメラ起動) で約 5.8 ヶ月稼働※。本器の充電は、携帯用 USB アダプタ (出力 5V/1.5A) で行います。携帯用 USB アダプタは付属されていません。※10 秒間のファイルの場合。



※ソーラーパネル NS-S3W は別売り

オプションのソーラーパネルがあればソーラー充電でカメラバッテリーへの充電作業が不要となります。パネルは首の角度調整が可能です。また、配線ケーブルの長さは 2.8m です。

スマートサービス料金プラン



従来は、動きや熱のあるものすべてを検知するため余計な検知まで行い、必要なデータを検索するのが大変でした。スマートサービスにご加入いただくと、クラウド上の AI とカメラ内蔵の RIP (人感) センサー+モーションセンサーが人物・車両・動物・荷物の配達、盗難を検知し、必要な動きのみスマートフォンへお知らせします。

サービス種類	クラウドストレージ	サブスクリプション 毎月	サブスクリプション 1年間	12ヶ月
基本版	15日間 (3GB まで)			-
プレミアム版	30日間 (5GB まで)			-
プロ版	60日間 (10GB まで)			

※OS(上段: android 価格 / 下段: iOS 価格)、上記金額は目安料金となります (変動する場合がございます)。

同梱品



- ・本体
- ・ブラケット
- ・USB 充電ケーブル
- ・ビス / アンカー
- ・取扱説明書

3 ステップ簡単設定



YouTube



設定方法

●夜間は動作検知は作動せず、人感センサーのみによって録画されます。人感 (熱感) センサーはセンサーの特性上、カメラの周囲温度 (外気温)、天候により感知距離が変わります。(夏季や雨天の場合は感知距離が短くなります) 人感センサーの検知距離は冬場は 5m 前後まで検知しますが、夏場は 2m 前後となります。車の通過の他、カメラ設置付近の草木の揺れ、大気の状態変化、隙間風、太陽光の光の変化などにも反応します。カメラの設置角度により、センサーが反応しない場合がございます。センサーが反応しやすいようカメラの角度調整を行ってください。また、センサーライト機能も同様に人感センサーによって作動します。カメラ設置場所にインターネット環境が必要です。