



着脱可能な
デスク
ボード付随

Bluetooth
APP接続可能

充電可能
USBポート

DAIKOU ランニングマシン DK-7415EA

SPECIFICATION

用途/連続使用時間	一般家庭用 / 60分
速度	1 - 16 km/h
傾斜	電動傾斜 12段階
走行面	長 125 - 幅 45 cm
本体サイズ/重量	幅 76 × 奥行 155 × 高 135 cm 61 kg
折畳サイズ	幅 76 × 奥行 104 × 高 135 cm
心拍センサー	有り
最大耐重	100 kg
衝撃吸収クッション	有り
パネル表示内容	時間・速度・距離・カロリー・心拍数・傾斜 内蔵プログラム (36個)
通信機能	無線Bluetooth 各種アプリ接続可能
モーター	平均 2.0HP 最大3.0HP

※下記はイメージ画像です。



着脱が可能なデスクボードを付随しています。
 ノートパソコンやタブレット, 雑誌等を置くことができます。
 メールチェックしたり、動画を見ながら楽しく運動しましょう。

本体重量：61kg

緊急停止キー

万が一の際、マシンを強制的に止めます

135cm

走行面 45 × 125 cm

しっかり余裕があるサイズ
ご自宅でも本格的な運動！

電動傾斜 12段階

155cm

76cm

電動傾斜
12段階

Bluetooth
App接続

最高速度
16km/h

衝撃吸収
クッション

USB
ポート
充電可能



DAIKOU

マシンのサイズ（折り畳み）



LEDワイドディスプレイ
BluetoothによるAPP接続可能

傾斜度・距離

時間・消費カロリー



速度・心拍

ワンタッチ
傾斜スイッチ

ワンタッチ
速度スイッチ

ドリンク
ホルダー

操作パネル

心拍センサー
手元スイッチ

Points!

パネルにUSBポートが付いており、
運動時のスマホを充電可能！！



特殊加工の走行ベルト

- 1層目：**
表面耐摩擦層（安定な着地と蹴り出し）
- 2層目：**
衝撃吸収層（膝への負担軽減）
- 3層目：**
プライマー固定層
（伸び変形を防ぎ、耐久性アップ）
- 4層目：**
騒音吸収層（静穏性向上）
- 5層目：**
裏面耐摩擦層
（回転効率、操作性向上）

手元操作スイッチ

両側のハンドルに手元操作スイッチがあり、運動中にハンドルを握った状態で速度と傾斜調節可能。

より安定な体勢で操作できるので、より安全に、よりタイムリーにマシンを操作できます。



DK-7415EA の特徴

LEDワイドディスプレイ



**LED方式のディスプレイ。
ワイド画面で見易い設計です。
速度、傾斜はをスキップ変更する
ワンタッチスイッチで操作可能。
各種プログラム内蔵、
モード機能で目標値を設定して、
トレーニングを飽きさせません。
操作性、機能性、デザイン性に
優れた仕様です。**

詳細仕様

- ・ メーカー希望価格 (税別)
 - ・ 販売価格 (税別)
 - ・ 本体サイズ 幅76×奥行155×高135cm 61Kg
 - ・ 折り畳み時 幅76×奥行104×高135cm
 - ・ 梱包時 幅80×奥行163×高23cm 65Kg
 - ・ 走行スペース 長125×幅45cm
 - ・ 連続使用 60分
 - ・ 電源 A C 100V アダプター
 - ・ 体重制限 100kg
 - ・ 移動キャスター 付き
 - ・ 材質 スチールパイプ、ABS樹脂、ウレタン等
 - ・ 保証期間 1年間
 - ・ 加入保険 P L
 - ・ 製造国 中国製
 - ・ JANコード 4582246931899
-

お問合せ先

大広株式会社
営業部

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町3-41-4 旭光ビル2F

TEL 03-5652-5056 FAX 03-5652-5078

<http://www.daikou-dk.com/>

