

DK-J15

クライムステッパー(準業務用)

NEW

電動負荷
24段階

電動角度調整
15段階

LED
パネル

ハンドグリップ
簡易脈拍測定

連続使用
120分

体重制限
150kg

移動用
キャスター

ガタ付き軽減
アジャスター



DAIKOU

製品の用途

クライムステッパー(準業務用) DK-J15

準業務用

業務用クラスの性能を、ご家庭で体感。もちろん、軽頻度使用施設においても、保証対象。

用途	使用想定場所
家庭用	一般家庭
準業務用	軽頻度使用施設
業務用	本格スポーツ施設

軽頻度使用施設とは
リハビリ・介護施設や、マンション・社宅等の共用部

連続使用は120分まで。

次に使用するときには、先に使った時間の倍以上のインターバルを取ってください。

(例:30分間使用の場合:60分間以上マシンを休ませる)

製品の特長

クライムステッパーで下半身の筋力を特に強化させることが可能！

ペダルを上下に脚の筋肉全体を使って運動

エリプティカルバイクと違い、ペダルを踏みこみみ上下させるので運動量は多くなります。

安心の1年間保証

家庭用と異なり、施設使用時も保証対象。充実のバックアップをお約束。

連続使用2時間対応

不特定多数のご利用者様に対応。耐久性の高さを実感。



業務用に限りなく迫る高スペック機でありながら、高いコストパフォーマンスを実現！

ペダルを上下に脚の筋肉全体を使って運動

姿勢を変えることで鍛えられる筋肉を変える！

ハンドルを握って手と脚を連動して運動をすることもできるので、ダイエット、リハビリにもおすすめです。

背筋を伸ばした状態で運動を行えば、太ももの裏側を特に強化できます。

少し前傾姿勢で運動を行えば、太ももの前側を特に強化できます。



角度の調整機能

体力や目的に合わせて角度の設定が可能！



お好みの傾斜で
脚の筋肉を強化
しながら山登り
をお楽しみいた
だけます。

電動で角度調整
毎段調整距離
約5cm
15段階調整
最大約75cm

パネル①

電動負荷調整機能♪パネル操作で簡単24段階！



負荷レベル1～6
ウォーミングアップ・
低負荷トレーニング
負荷レベル7～12
健康維持・体づくり向け
トレーニング
負荷レベル13～18
中級者向け
体力向上トレーニング
負荷レベル19～24
上級者向け
高負荷トレーニング

～パネル表示～

- | | | | |
|-----|--------|-------|-------|
| ①時間 | ②距離 | ③カロリー | ④スピード |
| ⑤角度 | ⑥負荷レベル | ⑦ワット数 | ⑧心拍数 |

負荷自動変化プログラム:12パターン内蔵

目標設定:時間、距離、カロリー

パネル②

タブレットも置けるホルダー付！

便利な
タブレット
ホルダー付

※タブレットは別売りです

ファン機能
搭載

USB差込口
MP3差込口
搭載

両ハンドルにシルバーの
心拍数測定がついており、
両手でハンドルを握ると
パネルに簡易的な心拍数が
表示されます。

スマホや
小物が置ける
ホルダー付

キャスター付なので移動も可能



STEP2
本体を傾けて前後
に動かして移動

STEP1
取っ手をもって持
ち上げてください

前後左右4箇所に
ガタつき軽減の
アジャスター付

製品サイズ



製品仕様書

メーカー希望価格	(税別)
販売価格	(税別)
本体	幅88×奥行150×高178cm 115kg
梱包時	幅50×奥行143×高104cm 132kg
電源	100V
電源コード	2.0m
連続使用	120分
負荷方式	マグネット (電動24段)
適応身長	150~190cm
体重制限	150kg
材質	スチールパイプ、ABS樹脂、ウレタン等
保証期間	1年間
加入保険	PL
製造	中国
JAN	



大広株式会社

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町3-41-4 旭光ビル2F

TEL 03-5652-5056 FAX 03-5652-5078

<http://www.daikou-dk.com/>

DAIKOU