



SPEED-X

[新製品]

最高の品質を、最高のスピードで
世界初システムを搭載した、コンビスピードオーブン



fmi



SPEED-X's Features 特長

01

マイクロウェーブ採用による 世界初システム

「熱風」「スチーム」「マイクロウェーブ」を組み合わせることで実現する、最高の品質と圧倒的な早さ。

スチームコンベクションオープンに備わる機能「熱風」「スチーム」に、スピード調理に不可欠な「マイクロウェーブ」を搭載したSPEED-Xは、世界初システムのコンビスピードオープンです。

air 熱風

microwave マイクロウェーブ steam スチーム



スチームコンベクションオープンでは実現しなかったスピード 



ローストチキン 8分



生魚から焼成 7分

02

プログラム調理 _MULTI.Speed

プログラムを設定することで、4つの異なるメニューが、同じ庫内でスピード調理できます。また、調理中に食材を追加する場合も、庫内の温度低下を感知する自動補正機能を備えているため、均一な仕上がりを実現します。



03

清潔メンテナンス_自動洗浄

自動洗浄をコンビスピードオープンで初めて実現。ボタンひとつで、洗浄からすすぎ、乾燥工程まで行います。



洗浄剤 Det&Rinse

型式	XJPA-0523-EXRN
電源	三相200V 50Hz
電流	27A
消費電力	8.3kW
質量	100kg
外形寸法	幅548・奥行740・高さ810mm
給水接続口	G1/2
排水孔径	Φ50mm以上
収納	GN2/3ホテルパン65mm5枚 / 20mm10枚
ホテルパン数	マイクロウェーブ用シートパン1枚

株式会社エフ・エム・アイ www.fmi.co.jp

東京本社 〒106-0041
東京都港区麻布台 1-11-9
Tel. 03-5561-6522

大阪支店 〒538-0044
大阪工場 大阪府大阪市鶴見区放出東 3-11-31
Tel. 06-6969-9393

営業所 札幌: Tel. 011-813-8651
仙台: Tel. 022-238-5711
名古屋: Tel. 052-361-7891
広島: Tel. 082-876-1855
福岡: Tel. 092-481-2931

出張所 北陸: Tel. 076-243-7810
沖縄: Tel. 098-870-2766

サービス 盛岡: Tel. 019-648-5390
ステーション 四国: Tel. 0875-57-5161
鹿児島: Tel. 099-263-8281

修理工場 東京: Tel. 03-5819-1280