



仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	パステライザー
型式	HTP PRO60
外形寸法	幅388・奥行989・高さ1079mm (突起物を含む奥行1010mm) (扉開時 高さ1721mm)
電源	三相 200V 50/60Hz
電流	25A
消費電力	7.6kW
冷媒	R452A 0.85kg
処理量	18~55L
冷却水量	320L/h (給水温度20°C、水道圧力0.3MPa時)
質量	162kg
電源コード	VCT 2.5×4芯 3.2m

番号	名称	備考
①	操作パネル	—
②	表示パネル	—
③	シャワーホース	—
④	取出し栓	—
⑤	取出口	—
⑥	キャスター脚	—
⑦	容器蓋	—
⑧	洗浄水用給水口	G3/4
⑨	給水口	G3/4
⑩	排水口	G3/4
⑪	アース接続部	—
⑫	電源コード	—
⑬	アース線	緑

配管用付属品	数量	備考
ニップル	3	3/4 × 1/2

* 機械の周囲は、物や壁面から100mm以上、上部は700mm以上離してください。
 * 本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
 * 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
 * 電源コードは、末端処理のみ(線出し)。
 * アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
 * 冷却水は、水道水で水温30°C以下、水圧0.1MPa~0.5MPa(通水時)とします。
 * クーリングタワー水は使用できません。
 * 上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがあります。ご了承ください。
 * 図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。