



仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	ジェラートフリーザ
型式	HTF PRO4
外形寸法	幅478・奥行823・高さ758mm (突起物を含む奥行827mm) (扉開時 幅 561・奥行 1004mm)
電源	三相200V 50/60Hz
電流	10A
消費電力	2.6kW
冷媒	R452A 0.6kg
処理量	1.5~4kg
質量	150kg
電源コード	2PNCT 1.5X4芯 2m

番号	名称	備考
①	表示パネル	—
②	操作パネル	—
③	取出しレバー	—
④	取出し口	—
⑤	棚台	—
⑥	キャスター脚	—
⑦	アース接続部	—
⑧	電源コード	—
⑨	アース線	緑／黄
⑩	ドリップ受け	—

- \* 機械の周囲は、物や壁面から100mm以上離してください。上部は500mm以上
- \* ドリップ受けを引き出せるように前方500mm以上開けて設置してください。
- \* 機械には水道の設備はいりませんが、洗浄のための水道設備を機械の近くに設けてください。
- \* 本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- \* 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーチットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
- \* 電源コードは、末端処理のみ(線出し)。
- \* アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
- \* 上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがあります。ご了承ください。
- \* 図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。