

CAFÉ-TRÔNE ONE

カフェトロンワン

全自動1杯取りドリップコーヒーマシン。
新開発の超微細 (Φ50μm) ファインメッシュフィルタ搭載

CT-ONE



FCMD300ML

電源	単相 100V 50/60Hz	給排水	水道直結 (OPカセット)
電流	15A	抽出方法	メッシュフィルタ
消費電力	1.1kW	豆量/湯量	最大: 36g / 500ml
質量	41kg	カップサイズ	H180mmまで
外形寸法	W300・D580・H745mm		

おすすめの理由

- ボタン1つで簡単に高品質のコーヒーを抽出
- 簡単お手入れと、環境に配慮した設計

CAFÉ-TRÔNE ONE's feature 特長

01 上質な香りとコクを実現するために

- 新開発の超微細ファインメッシュフィルタ (Φ50μm) が、微粉をしっかり除去し、コーヒーオイルを抽出
- 空中攪拌方式による効率的な湯かけが、高濃度のコーヒーを抽出
- 小型高効率コーヒーミルで、2度挽きにより粒度の安定と粉飛散の低減を両立

02 オリジナルメニュー作成のために

- 湯量・粉量はもちろん、攪拌 (5段階)・蒸らし・アドウォーターを自由に設定
- 1杯のコーヒーに、最大3種類の豆のブレンドが可能

03 手間のかからないメンテナンス

- 洗浄パーツが少ないため、お手入れ簡単

04 ペーパーレスで環境に配慮

- ペーパーフィルタ不要で、環境に配慮

株式会社エフ・エム・アイ www.fmi.co.jp

東京本社 〒106-0041
東京都港区麻布台 1-11-9
Tel. 03-5561-6522

大阪支店 〒538-0044
大阪府大阪市鶴見区放出東 3-11-31
Tel. 06-6969-9393

営業所 札幌: Tel. 011-813-8651
仙台: Tel. 022-238-5711
名古屋: Tel. 052-361-7891
広島: Tel. 082-876-1855
福岡: Tel. 092-481-2931

出張所 北陸: Tel. 076-243-7810
沖縄: Tel. 098-870-2766

サービス 盛岡: Tel. 019-648-5390
ステーション 四国: Tel. 0875-57-5161
鹿児島: Tel. 099-263-8281

修理工場 東京: Tel. 03-5819-1280