

低圧用 金型冷却水配管通水確認用

フローモニター

レンズ交換タイプ PAT II PAT

冷却水の流れをひと目で確認。

- 視認性に優れる2色の羽根で、低流量(2L/min)から水配管の流れをひと目で確認できます。
- 配管されたままモニターレンズの交換が可能。
- ストップ弁によって誤閉しない構造部品の外れを防止。
- 片側のねじ部が左右に自在に回転するため、本体の取り付け・交換作業が容易。

汚れたら
新品と交換
できます



モニターレンズ
(交換可能)



GOOD
DESIGN

回転する
2色の羽根で
水の流れを
確認



低圧用 金型専用バルブ付き流量計

フローメーター

冷却水の流量安定・規定流量の再現化を実現。

- 冷却水の流量が目盛りで数値的に確認でき、作業者による冷却条件設定のばらつきを抑えます。
- 小型ながら流量調整弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
- 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
- 片側のねじ部が左右に自在に回転するため、本体の取り付け・交換作業が容易。

