

## ベルト通し棒 / LT-406

### パレットの下にベルトを通すなんて楽勝！

#### フォーク差込口から通すベルトを保持して伸縮自在！

- パレット積荷防止ベルト等設置時にお使い下さい！
- 使い方簡単！バックル部直近ベルトを挟んで保持！
- 最長1200mm！使わない時は300mm！

#### ■製品概要

- ・本製品は主にパレット上に置かれた荷物が荷崩れし、パレットから落下しない様、結束するベルト式固定具を設置する際、容易にパレット下にベルトを通す事ができる様、ご用意した物です。
- ・パレット下部フォーク差込口から通すベルトは反対側に抜けるまで結構な手間が掛かり面倒な物です。そんな時、本製品を使って、バックル部直近のベルトを挟んで保持し、(画像1、2参照)反対側に抜ける長さまで棒を伸ばせば、(画像3参照)あっという間にパレット下を貫通させる事が出来ます。(画像4、5参照)
- ・長さは最長約1200mmまで伸び、使い終わったら約300mmまで縮められます。伸縮調整は容易に行えます。
- ・伸縮棒部分はアルミ製なので軽量です。



【製品外観】



【伸縮自在最長 1200mm】



【画像1】



【画像2】



【画像3】



【画像4】



【画像5】

#### ■主な仕様

構 成	ベルト通し棒 × 1、取説 × 1
素 材	メッキ処理鉄、アルミ、ポリウレタン、ポリプロピレン
概 寸 ・ 重 量	概寸・・・35 × 最短310～最長1260 × 20mm ・ 重量・・・約 90g
備 考	*本製品は設置しにくいベルト固定具を容易に設置する為の物です。 *グリップ部分の色指定は出来ませんのでご了承下さい。 *製品の仕様は予告なく変更となる事があります。