

① 芯線被覆ストリップ



φ1.6mm、φ2.0mm芯線被覆の3本同時ストリップができます

② ケーブル外装ストリップ

エコ電線もヒゲが出ず
きれいにストリップできます



③ スケール(裏面)

裏面にはスケールが
ついています



1mm単位で芯線被覆の長さを
測れます
[スケール10~20mmまで]



1cm単位でケーブル外装等の
長さを測れます
[スケール2~10cmまで]

④ ストリップアシスト用バネ

握りをゆるめるとハンド
ルが少し開き、慣れない
方でも芯線被覆にキズが
入りにくなりました



⑤ のの字曲げ プライヤー



ランプレセプタクルや露出形
コンセントの結線に必要な
「のの字」加工ができるプライヤー

ランプレセプタクルの場合約40mm
露出型コンセントの場合…約30mm

⑥ ケーブル切断用 カッター



ペンチで切断するより、軽い力で、
きれいに切断できます

[φ2.0mm×3芯対応]

⑦ エラストマー グリップ

エラストマーグリップを採用
ソフトで握りやすい