

VOICE GRUS®

重量を音声でお知らせする

ボイスクッキングスケール

GRS301J

国内検査品



製品動画QR



本体が認識しやすいよう、白と黒のコントラストを活かしたカラーリングです。上皿には中心であることが分かるよう、目印のシールが貼付されています。操作を簡単にするため、機能は計量とゼロリセット(風袋)のみとしました。

▼丸正マークについて



丸正マークは計量法で定められている、技術基準に適合しているかどうかを表すマークです。本製品は基準分銅を使用し国内全数検査にて、丸正マークを取得しております。

誰にでも使えるシンプル設計

自動音声に対応

物を乗せて重量が変化すると自動的に音声でアナウンス。音声ボタンを押して再度聞くことも可能です。一定時間操作がないと電源が自動的にオフになる機能も。



シンプルで簡単

メインの機能は前面の2つのボタンのみ。側面のボタンは、音声のオンオフや使い方説明。上皿は回して外せば丸洗い可能。清潔にお使いいただけます。



製品仕様

[計測範囲]1g単位、2g~3000g/[精度]液晶:±1g、音声:±2g/[音声]自動・手動重量アナウンス、使い方ガイドンス、過重量アナウンス、音声オフ機能/[本体サイズ]H41mm×W145mm×D196mm/[上皿サイズ]約150mm/[重量]本体:290g/[素材]ABS/[カラー]本体:ブラック、上皿:ホワイト/[電源]アルカリ単4乾電池×3本