

洗浄作業マニュアル

Sani-Clear

頻度	洗浄箇所	使用洗剤	洗浄方法
都度	手指	ハンドソープ (医薬部外品) 原液	<ol style="list-style-type: none"> ① ハンドソープを手に取る ② 手の平から指の間、手の甲や手首までしっかりとこすり洗う ③ 流水でよくすすぐ ④ ペーパータオルで水気を拭取る ⑤ アルコール製剤を手に吹き付ける ⑥ アルコール製剤を手によくすり込む
	包丁	中性洗剤 原液 / アルコール製剤 原液	<ol style="list-style-type: none"> ① 中性洗剤をつけたスポンジタワシでこすり洗う ② 流水でよくすすぐ ③ 水気をよく拭取る ④ アルコール製剤を吹き付ける ⑤ 保管庫に収納する
都度・作業終了時	まな板	中性洗剤 原液 / アルコール製剤 原液 / 除菌・漂白剤 100倍希釈液	<ol style="list-style-type: none"> ① 中性洗剤をつけたスポンジタワシで傷に沿ってこすり洗う ② 流水でよくすすぐ ③ 使用の都度 清潔なふきんで水を取り、アルコール製剤を吹き付ける ④ 作業終了時 除菌・漂白剤の希釈液に30分浸漬する ⑤ 流水でよくすすぐ ⑥ 乾燥させる
	食器	中性洗剤 原液 / 除菌・漂白剤 100倍希釈液	<ol style="list-style-type: none"> ① 中性洗剤をつけたスポンジタワシでこすり洗う ② POINT 中性洗剤の使用量・希釈倍率は汚れの程度によって調整します。 原液~10倍希釈 ③ 作業終了時 除菌・漂白剤の希釈液に30分浸漬する ④ 流水でよくすすぐ
作業終了時	作業台	中性洗剤 原液 / アルコール製剤 原液	<ol style="list-style-type: none"> ① 中性洗剤をつけたスポンジタワシでこすり洗う ② 流水ですすぐ ③ きれいなふきんで水拭きする ④ アルコール製剤を吹き付ける
	ふきん	中性洗剤 400倍希釈液 / 除菌・漂白剤 160倍希釈液	<ol style="list-style-type: none"> ① 中性洗剤の希釈液中でも洗いする ② 流水でよくすすぐ ③ 除菌・漂白剤の希釈液に30分浸漬する ④ よくすすいで乾燥させる
作業終了時	レンジ	強力油汚れ用洗剤 5倍希釈液 必ず保護めがね、ゴム手袋を着用すること	<ol style="list-style-type: none"> ① 強力油汚れ用洗剤希釈液を吹きつける ② スポンジタワシでこすり洗う ③ 濡れたふきんで水拭きする
	床	強力油汚れ用洗剤 50倍希釈液 必ず保護めがね、ゴム手袋を着用すること	<ol style="list-style-type: none"> ① 床の粗ごみを取り除く ② 強力油汚れ用洗剤希釈液をまく ③ デッキブラシでこする ④ 流水でよくすすぐ ⑤ ファイバーで水気を十分に切る
作業終了時	冷凍庫 冷蔵庫	中性洗剤 400倍希釈液 / アルコール製剤 原液	<ol style="list-style-type: none"> ① (冷蔵庫内部) 中性洗剤の希釈液をつけたふきんで拭く ② 水拭きする ③ 乾拭き後、アルコール製剤を拭きつける ④ (冷蔵庫外部) 中性洗剤の希釈液をつけたふきんで拭く ⑤ 水拭きする ⑥ 乾拭き後、アルコール製剤を拭きつける

ハンドソープ H5000	中性洗剤 N4500	除菌・漂白剤 B5500	強力油汚れ用洗剤 A5000
 <p>このラインまで原液を入れる</p>	 <p>②「ここまで水を入れる」のラインまで水を入れる ①5倍のラインまで原液を入れる</p> <p>100ml 40L</p> <p>計量カップで水 40Lあたり原液 100ml入れる</p>	 <p>100ml 10L</p> <p>計量カップで水 10Lあたり原液 100ml入れる</p>	 <p>50ml 10L</p> <p>計量カップで水 10Lあたり原液 50ml入れる</p>
原液	5倍希釈液	100倍希釈液	50倍希釈液
手洗い	食器・容器	食器・まな板	床・壁面
	ふきん・野菜 (浸漬)	ふきん・調理器具	レンジ・フード