




※使用上の注意事項（RT-1、RT-5、RT-8、RT-20 について）

ご使用の際にテフロンプラグを締め込んでも、ガラステーパ部に達せず密栓できない場合は、以下の方法でプラグの長さを調整してご使用頂くようお願い致します。



② 白いテフロンプラグを矢印方向に回す事によって、プラグが下方方向に伸びます。
この時回しすぎると必要以上に伸びてしまいますので、少しずつ回して調整して下さい。



③ テフロンプラグの長さを調整した後ガラステーパ部に先端 O リングが達すると上図のようにガラス壁面に密着し密栓されます。
強く締めすぎると O リングが切れてしまう事がありますのでご注意下さい。

① 反時計回りに黒キャップを回してプラグごとガラスチューブから引き抜いて下さい。