


■SE-08改1 IH対応アルミセラミック加工製品（金属ヘラOK） ～ 共通取扱説明書～

更新日:23.06.15

△ お手入れ方法

- ご使用前に
●製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すいでください。
- ご使用後は
●ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残るものであります。人体に入ても問題ありません。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
- 焦げ付き等を落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、温湿度の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- お手入れが不十分だったり、内容物を入れたままにしておきますと、セラミック加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。又、こびりつきやすくなります。セラミック加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入ても問題ありません。
- ※焼き物、炒め物料理をする場合は、ご使用ごとに薄く油を引いて調理しますと、セラミック加工が長持ちします。

水抜き穴がある場合



※ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。
※イラストは一般的なものであり、実際の鍋の形状とは異なります。

- △注意** 調理中は場所を離れないでください。火災の原因になります。
△注意 ご使用のコンロ・ヒーターの取扱説明書にそって正しく使用してください。

△ 取扱上の注意

- 調理中や直後は本体、取っ手、つまみ(蓋付の場合)が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手が焦げて危険です。又、隙接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
- 過度の空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、外表面塗装の損傷、セラミック加工の劣化、取っ手やつまみ(蓋付の場合)の破損やヤケドの原因になります。
- 空炊きをした場合に、水等をかけて急冷しないでください。変形の原因になります。
- 調理中は本体、取っ手、つまみ(蓋付の場合)が熱くなっています。ヤケドの危険があります。又、隙接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
- 調理後は内容物を保存しないでください。セラミック加工の劣化やはがれの原因になりますので他の容器に移してください。
- オープンでは使用しないでください。取っ手破損の原因になります。

取っ手・つまみが『木製』の製品の場合

- ご使用状況により、ヒビや割れが生じる場合があります。割れが広がってきた場合は危険ですので使用しないでください。
- お手入れの際、取っ手、つまみ(蓋付の場合)になるべく水分が入らないように注意してください。

取っ手・つまみが『金属』の製品の場合

- ご使用中や直後は取っ手、つまみ(蓋付の場合)が大変熱くなっています。必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。

取っ手・つまみが『塗装』の製品の場合

- 取扱方法や使用頻度により、塗装の変色やはがれが発生する事がありますが、ご使用上問題はありません。食器乾燥機には使用しないでください。

外面が『磨き仕上(アルミ生地)』の製品の場合

- アルミ生地を生かした加工です。多少の傷や生地の酸化により黒ずみが発生する場合がありますが、ご使用上問題はありません。

外面が『つや消し塗装仕上』の製品の場合

- ご使用に伴い擦れ跡が目立ったり、ふきん等で強く擦ると色落ちする場合がありますが、ご使用上問題はありません。

商品のお問い合わせに
対応させて頂くため、ここに
ラベル又は品質表示を
貼ってください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

SE-08改1

100-200V熱源対応 セラミック加工製品 (金属ヘラOK)

共通 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にあり
がとうございます。この商品は家庭で調理
するために使うものです。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しく使用してください。お読みになった
後は、必ず保管してください。

この取扱説明書は本体に付属のラベル又は、
品質表示と一緒に必ず保管してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先
和平フレイズ株式会社
〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511【アフターサービス係】
<https://www.wahei.co.jp>
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)



■下記対応熱源で使用してください。

ガスコンロ	IHクッキングヒーター	エンクロヒーター	ラジエントヒーター	ハロゲンヒーター	シーズヒーター	オープンヒーター	電子レンジ

△ IHクッキングヒーターでご使用の際の注意

※IHクッキングヒーターでのご使用は、必ず中火以下で使用してください。
最大火力でのご使用は本体変形及び器具の破損の原因になります。

※IHクッキングヒーターのプレート表面に鍋の跡が付く場合があります。
専用クリーナー等で取り除いてください。

- 過度の空炊きをしないでください。最大火力でのご使用は本体変形及び器具の破損の原因になります。
- 変形やガタツキ等が生じた場合は使用しないでください。

- 鍋はヒーターの中央に置いてください。加熱中に「ブーン」という音が生じる場合がありますが、IHクッキングヒーターと鍋の振動の波動が共鳴するために生じるもので、鍋の異常ではありません。
- 鍋はヒーターの中央に置いてください。加熱中に「ブーン」という音が生じる場合がありますが、IHクッキングヒーターと鍋の振動の波動が共鳴するために生じるもので、鍋の異常ではありません。

※一般家庭用の200V熱源に使用できますが、食堂、レストラン等の業務用熱源で高出力タイプのものは、変形の可能性がありますので、使用しないでください。

ガス火でも使用できます。

天ぷら・揚げ物料理をする場合

- 鍋が濡れた状態のまま油を注がないでください。加熱により油が飛び散りヤケドの危険があります。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 油温を200度以上に昇させないでください。又、火力は必ず中火以下で使用してください。油が引火する原因になります。
- 油の加熱中に蓋をしないでください。油の温度が急激に上がり、蓋を開ける際に油が飛火して火災の危険があります。
- 調理中に油のつぎ足しをしないでください。火災の危険があります。
- 少量の油で揚げ物をすることがあります。油量は適量にて使用してください。
- 調理中は油の飛び散りに注意し、顔を近づけないでください。ヤケドの原因になります。

※揚げ物モードで使用された場合、反応しにくく適正な温度設定にならないという現象が発生する場合があります。このような場合には、油の温度に十分注意し、通常の加熱モードで使用してください。

印は「オーバープリント」にしてください。